

правило, бывают не слишком гибкими. Программа от Samsung вовсе не так плоха, хотя может показаться чересчур сложной.

Вот как можно обойтись вообще без всяких программ. После того, как вы подключите свою камеру к ПК, она появится в папке My Computer в виде съемного жесткого диска. Чтобы просмотреть содержимое карты памяти, надо выбрать опции Start > My Computer (Пуск > Мой компьютер), а затем дважды кликнуть по иконке съемного жесткого диска. Чтобы увидеть фотофайлы, сначала дважды кликните по папке DCIM, затем проделайте то же самое с папкой 100 SSCAM. Обратите внимание на то, что эти файлы пока находятся не на ПК, а в камере, поэтому их следует скопировать. Выберите опции Start > My Pictures (Пуск > Мои рисунки). Откроется папка My Pictures, в которой вы будете хранить свои фотографии. В меню папки выберите опции File > New > Folder. Дайте новой папке осмысленное название, например, «Свадьба Саши» или «День рож-

дения Маши». Откройте эту папку, дважды по ней кликнув. Теперь у вас открыты два окна: первое должно показывать файлы, которые записаны на карте памяти камеры, а второе — пустую папку с осмысленным названием, расположенную на жестком диске вашего ПК. Теперь осталось лишь кликнуть по нужному файлу и перетащить его мышкой из окна камеры в окно созданной вами папки.

Фотографии с вашей цифровой камеры при этом не пропадут, я советую вообще не трогать их вплоть до следующей съемки. Тогда карта памяти послужит вам в качестве резервной копии. Перед новой съемкой отформатируйте карту прямо в камере. Я рассказывал о копировании файлов в общих чертах. На самом деле можно хранить фото на жестком диске совсем в другом месте, по-другому назвать папку, после копирования с карты памяти снимки можно удалить и т. д. Как только вы освоите основную процедуру, все это покажется вам очень простым делом.



Чтобы успешно схватить интересный момент спортивного матча, следует применить короткую выдержку при хорошем освещении.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Недавно я попытался снять баскетбольный матч в помещении. Но снимки получились либо чересчур темными, либо смазанными. В чем моя ошибка?

ВЛАДИМИР, E-MAIL

Поскольку освещение было недостаточным, ваша камера выставила большую выдержку, и ей не удалось четко «схватить» движение. Следует увеличить чувстви-

тельность камеры до максимума, а затем в ручном или в полуавтоматическом режиме выставить большое отверстие диафрагмы и короткую выдержку. Использование зума, как правило, ведет к уменьшению отверстия диафрагмы, что снижает количество света, попадающего на матрицу камеры, а это, в свою очередь, может негативно отразиться на снимке.



DIGITAL EXPRESS

цифровые фотоаппараты
объективы
аксессуары

- Подарки и скидки
- Доставка на дом и в офис
- Все виды оплаты
- Товары в кредит

Звоните прямо сейчас!

ул. Пятницкая, 2/38, стр.3
+7 (495) 580-48-94, 508-65-66, 504-51-16
www.digex.ru

ЦИФРОВАЯ

www.fotosfera.ru

печать с любых носителей до 30x45
точная цветопередача
заказ печати через интернет

ул. Бутырский вал, д.8 т.(095) 250-97-59

ФОТОТЕХНИКА
для любителей и профессионалов

на штативы и сумки
скидка 10%

688-4517 543-5944

★ доставка ★
www.photoweb.ru

D.FOTO ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ

СЕТЬ ЦИФРОВЫХ ФОТОСАЛОНОВ

- Волжский б-р, кв. 114а, стр. 1 (24ч.) м. Текстильщики
- Большая Полянка ул., д. 7/10 (24ч.) м. Полянка
- Проспект Мира, д. 79 (24ч.) м. Рижская
- Кантемировская ул., д. 5 м. Кантемировская
- Люблинская ул., д. 171 м. Марьино
- Сходненская ул., д. 25 м. Сходненская

50 цифровых фотокиосков

- ФОТОПЕЧАТЬ
- ДИЗАЙН
- ПОЛИГРАФИЯ
- ЦИФРОВАЯ ВИДЕО

WWW.DFOTO.RU
тел.: 785-5440
514-8815