

Потерять инструкцию или пролить на нее чашку кофе очень легко, но из этого положения есть выход. Инструкции ко многим цифровым камерам можно бесплатно скачать с веб-сайтов фирм-производителей.

Адрес, по которому расположена инструкция для вашей камеры, слишком длинный и сложный, чтобы печатать его в журнале, однако найти ее очень легко. Для этого следует зайти на сайт www.konicaminoltaeurope.com (русскоязычный сайт Konica Minolta еще не предоставляет такого сервиса) и кликнуть по опции Support (Поддержка). Затем надо выбрать опции Customer Support for Digital Cameras (Поддержка пользователей цифровых камер), затем опцию Owners Manuals (Инструкции для пользователей), которая расположена на следующей странице. Теперь можно выбрать нужную модель камеры Konica Minolta и скачать инструкцию. На самом деле там выложены две инструкции: одна — для программного обеспечения, другая — для самой камеры.

Инструкции для цифровой камеры представлены в виде PDF-файлов, и для того, чтобы их распечатать или просмотреть, вам потребуется программа Adobe Acrobat Reader. Ее можно бесплатно скачать с сайта www.adobe.com. На главной странице сайта есть специальная ссылка Get Adobe Reader (Скачать Adobe Reader).

ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ



При просмотре фотографий на экране камеры вид-



Многие компании-производители выкладывают инструкции к своим камерам на фирменных сайтах.

«Полностью автоматические системы для переноса фотографий с камеры в ПК очень удобны для новичков»

Dr Digicam

ны две горизонтальные линии. Когда я скачал фото на компьютер, те же линии появились и на мониторе. Что это может быть?

ФЕДОР, E-MAIL

Это серьезная проблема, похоже, она вызвана дефектом ПЗС-матрицы. К сожалению, вы не сможете ее отремонтировать самостоятельно. У вас есть две альтернативы: либо отдать ее в ремонт, либо купить новую камеру.

Цифровые камеры становятся все дешевле, сейчас можно купить 4-Мп камеру приблизительно за 200 долларов. Возможно, будет выгоднее купить новую камеру, чем тратиться на ремонт старой. Но сначала нужно связаться с тем магазином, который вам ее продал, или с фирмой-производителем. Если гарантийный срок не закончился, то вашу камеру бесплатно отремонтируют или заменят.

ПОРА ДЕЛАТЬ АПГРЕЙД



Моему компьютеру около трех лет, он уже устарел и не совсем меня устраивает. У него небольшой жесткий диск, который я уже почти заполнил, а программа Photoshop Elements при редактировании больших фотографий работает очень медленно. Мне нужен новый компьютер с ЖК-монитором, большим жестким диском, на котором

я смогу разместить все свои фотографии. Кроме того, хотелось бы, чтобы моя программа-фоторедактор работала с приличной скоростью.


Проблема состоит в том, что я не знаю, как перенести свои фото со старого компьютера на новый. Пожалуйста, дайте мне совет.

АЛЕКСЕЙ, E-MAIL

Перенести файлы с одного компьютера на другой можно несколькими способами. Ваше решение зависит от возможностей, которыми вы располагаете, а также от вашего умения обращаться с компьютером. Например, можно вынуть жесткий диск из старого компьютера и вставить его в новый. Таким образом, в новом компьютере появятся два диска. Теперь можно либо просто навсегда оставить старый диск во втором компьютере, либо скопировать свои фото или любые другие файлы, которыми вы хотите пользоваться на новом компьютере, на новый жесткий диск и убрать старый. Однако для этого требуются определенные технические знания, поэтому лучше поручить это специалисту.

Если ваш старый ПК оснащен пишущим приводом для CD, то переносить файлы на новый компьютер лучше всего с его помощью. Запишите свои фото на компакт-диск, а потом скопируйте их на ваш новый компьютер. Компакт-диск с фотографиями следует сохранить в качестве резервных копий. Пишущий привод для DVD еще полезнее, поскольку на них помещается в шесть раз больше информации, чем на обычный компакт-диск.

Кроме того, для копирования фотографий можно использовать USB-драйвы. Устройство на 256 Мб стоит менее 30 долларов, и на него помещается примерно вдвое меньше информации, чем на компакт-диск. Он подключается к порту USB, и с ним можно работать так же, как с обычным жестким диском. Заполните его фотографиями, подключите к новому ПК, скопируйте фото на жесткий диск нового компьютера, а потом запишите на USB-диск новую порцию фотографий. Эту операцию придется повторить несколько раз. С USB-драйвом большего размера дело пойдет быстрее.



С помощью пишущего привода для CD можно делать резервные копии цифровых фото и переносить их с одного компьютера на другой.

ГРУЗИТЕ, ШУРА, ГРУЗИТЕ...



Я снимаю камерой Samsung Digimax V50, которая меня

полностью устраивала до тех пор, пока я не попыталась сгрузить свои фотографии на ПК. Дело в том, что программа для переноса файлов на ПК, которая прилагается к моей камере, просто ужасна. Когда я раньше снимала камерой Kodak, мне стоило лишь нажать на кнопку, и всего через несколько секунд файлы оказывались в моем ПК. Теперь же мне приходится вырезать их и копировать, а если в этот момент камера отсоединяется от ПК, то информация просто пропадает. Кроме того, получилось так, что у разных моих снимков одинаковые номера. Из-за этого я не могу скопировать некоторые картинку. Компьютер говорит, что в папке такая картинка уже есть, хотя на самом деле это совсем другая картинка.

Я решила работать с программой Picasa 2, но выяснилось, что для того, чтобы скопировать в ПК новые фотографии, мне придется загрузить с карточки еще и все старые фото, поскольку в свое время карточка не была очищена. Я звонила в представительство компании Samsung, но не поняла их объяснений. Помогите!

АЛЕКСАНДРА, E-MAIL

Полностью автоматические системы для переноса фотографий с камеры в ПК очень удобны для новичков. Вы просто жмете на кнопку, а дальше все происходит само собой. Тем не менее такие программы, как